Manual de usuario Pizarras LED

Gracias por elegir nuestra pizarra de escritura led62.com

☆ Por favor lea este manual antes de utilizar este producto.

1. La identificación de los componentes del producto

① Una placa de escritura
② Una fuente alimentación de 12 v DC de uso exclusivo
③ Sistema de sujeción para colgar
④ Dos toallas de micro fibra para limpieza
⑤ Seis rotuladores (Punta diámetro de 10 mm)
⑥ Un mando a distancia

2. Conexión del adaptador

① Conecte el adaptador al AC alimentación 100-240v 220v 50-60 Hz. +12 v 5A
- Por favor, use solamente el adaptador original. Nosotros no nos haremos responsables de cualquier problema en el producto provocados por no usar el adaptador adecuado.
- Puede haber riesgo de daño en el producto si se tira del cable con fuerza excesiva.
② Inserte la clavija del adaptador de DC 12v al conector hembra del controlador blanco situado en la parte posterior inferior de la pizarra de escritura.

3. Uso del tablero de escritura LED

① Extracción de la protección de la cubierta de plástico (para lámina acrílica solamente)
- Por su seguridad, LED tablero de escritura está envuelto con una cubierta de plástico de protección. Por favor, sáquelo de la placa frontal de la tabla/placa antes de usar el producto.
② Las cambiantes modos de operación
- Modo de operación cambiará cada vez que el "arriba / abajo" en la caja de control sea presionado/pulsado.
Pulse "up" para volver al modelo anterior en modo parpadeo
Pulse el botón "abajo" para activar el siguiente modelo de modo parpadeo
③ o presione el botón del mando a distancia.

4. Hacer dibujos de fotos y anuncios.

① Utilizando el rotulador de uso exclusivo, se puede hacer todo tipo de dibujos y frases. La primera vez que se utilizan los rotuladores presionar repetidamente en la punta hasta que salga la tinta. Después de usar colocarlos en posición vertical, para que no se derrame la tinta.
② Por favor use el tablero de escritura LED sólo después de que la tinta de los lápiz se seque por completo. Se tarda aproximadamente 1 a 2 minutos antes de que la tinta se seque por completo.
Precaución
- Preferentemente desconecte la alimentación eléctrica antes de escribir.
- Para activar el rotulador, agitar bien con la tapa en posición vertical y retire la tapa, presione la punta varias veces hasta que la punta se llena con tinta.
Vuelva a tapar firmemente después de cada uso y guarde los rotuladores en posición vertical.
- La calidad del producto no será garantizada a menos que el rotulador que se utiliza sea el nuestro de uso exclusivo.

5. Borrado de las imágenes y anuncios.

① Quite cualquier polvo o arena suavemente de la superficie del tablero. Con cuidado para no rayar la superficie del tablero.
② Humedezca directamente con agua una de las toallas, después escurrirla muy bien, asegúrese de que no quede agua sobrante, a continuación limpie y seque la placa de metacrilato con suavidad con la otra toalla. Espere a que la superficie de la pizarra este totalmente seca antes de volver a escribir. Esta operación se realiza mejor en una superficie plana.

Precaución
- Desconecte la alimentación antes de limpiar el tablero.
- No limpie la superficie de la placa con papel seco, periódico, una toalla de superficie áspera, etc, porque hay riesgo de dañar la superficie del tablero.

- La pizarra es a prueba de agua, pero tenga cuidado con los líquidos derramados sobre el tablero, se pueden originar daños causados por los problemas que impregna cualquier excedente de líquido en el tablero.

6. Otras cosas para ser valoras sobre el uso del producto.

① Mantener alejado de la luz solar directa y de cualquier otra fuente de calor, estufas, por ejemplo.
② No exponga su pizarra al polvo, vibraciones fuertes, lluvia excesiva.
③ Tenga mucho cuidado de no dejar caer o hacer que impacte ya que puede haber un riesgo de daño en el producto.
④ Debido a que el tablero de escritura LED es un producto a prueba de agua, pero se desaconseja totalmente el uso con una gran cantidad de agua.
⑤ Evite el contacto directo de la piel con la tinta del rotulador.

7. Averías causadas por mal uso que no cubre la garantía
Primeros casos:

① Averías que se producen debido al desmontaje o su falta de cuidado en el funcionamiento.
② Las averías que se producen debido a no seguir las precauciones descritas en este manual.
Segundos casos
③ Las averías que se producen debido a desastres naturales, incluyendo fuego, inundaciones y tormentas eléctricas.
④ Desgaste de la vida de las piezas fungible incluye adaptador, rotuladores, toalla de micro fibra.
⑤ Por favor para más información puede contactar con nosotros al teléfono 911438172 o por correo a info@led62.com. E. Ecology s.l.

TODOS NUESTROS FABRICADOS POSEEN UNA GARANTIA DE TRES AÑOS

MANDOS A DISTANCIA 44 TECLAS

La primera vez que se utilice retirar el plástico protector de la batería. Sobre los botones DIY, cuando son presionados por primera vez, se introducirá el modo de color DIY. Usted puede ajustar el color de acuerdo con las seis teclas de arriba para aumentar o disminuir los colores R/G/B (rojo, verde, azul) por sí mismo libremente. Además puede guardar el color que acaba de ajustar presionando la tecla DIY otra vez y así la próxima vez que presione la tecla tendrá guardado el modo anterior.

BOTONES	RESULTADO
ON / OFF	Conectar/ Desconectar
▶‖	Programa marcha o pausa
Teclas superiores izda.	Las teclas blancas con un dibujo en la parte superior de la izquierda sirven para aumentar o disminuir el brillo del color.
R/ G / B / W	Color rojo/verde/azul/blanco. Son estáticos. Los demás son los colores que se aprecian ahí.
Flechas de colores	Sirven para aumentar o disminuir el color que representa cada una.
DIY	Guardan el modo de color que quiera.
Quick	Mas velocidad
Slow	Menos velocidad
Auto	Cambio automático.
Flash	Cambia de un color a otro de forma intermitente rápida.
Fade3 o Fade7	La luz cambia de color gradualmente en tres o siete colores

Para un correcto funcionamiento del mando a distancia tienen que estar el mando visualizándose con el sensor infrarrojo negro del controlador blanco situado en la parte inferior posterior de la pizarra, máximo a 10 metros.